## Personalizar o telefone PDA

**A. Alterar a tela Hoje**

Toque em **Iniciar** > **Configurações** > guia **Pessoal** > **Hoje**.

**B. Definir a data e hora**

Toque em **Iniciar** > **Configurações** > guia **Sistema** > **Relógio e Alarmes** > guia **Hora**.

**C. Gerenciar as configurações de energia**

Toque em **Iniciar** > **Configurações** > guia **Sistema** > **Energia** > guia **Avançado**.




## Proteger o telefone PDA

Proteja seu dispositivo contra o acesso não autorizado habilitando o PIN do SIM e/ou o Bloqueio do dispositivo.

**A. Para habilitar o PIN do SIM**

A habilitação do PIN do SIM exige que você insira uma senha antes de poder usar os recursos do dispositivo.

É possível habilitar o PIN do SIM tocando em **Iniciar** > **Configurações** > guia **Pessoal** > **Telefone** e selecionando **Solicitar senha quando o tel. em uso**.

**B. Para habilitar o bloqueio do dispositivo**

A habilitação do bloqueio do dispositivo exige que você insira uma senha para desbloquear o dispositivo depois que este não seja utilizado por um certo período.

1. Toque em **Iniciar** > **Configurações** > guia **Pessoal** > **Bloquear**.
2. Selecione a caixa de seleção **Bloquear se o dispositivo ficar sem uso por** e introduza o tempo desejado.
3. Selecione o tipo de **Senha**.
4. Introduza e confirme a senha e depois toque em **OK**.

**C. Para ativar o bloqueio das teclas**

A ativação do bloqueio das teclas evita o acionamento acidental das teclas quando o dispositivo está no em seu bolso ou bolsa.

Bloqueie as teclas tocando na guia Iniciado ( ) em HTC Home e, a seguir, toque em .

Para desbloquear, toque em **Desbloquear**.

## Ficar on-line e navegar na Internet

Fique on-line ligando o Wi-Fi® no dispositivo.

**Nota** Se não houver um hotspot de Wi-Fi em sua área, pode ainda se conectar à Internet através de GPRS/3G ou serviço dial-up de sua operadora. Consulte o Manual do usuário para saber como se conectar usando GPRS/3G ou dial-up.

1. Toque em **Iniciar** > **Programas** > **Comm Manager** e toque no botão **WLAN**.
2. Selecione a rede sem fio a que deseja se conectar e, a seguir, toque em **OK**.
3. Selecione **Internet** e, a seguir, toque em **Conectar**.

**Nota** Se você está se conectando a uma rede sem fio segura, pode ser que precise inserir uma **Chave** para essa conexão de rede antes de poder se conectar.

Use o Internet Explorer® Mobile (toque em **Iniciar** > **Internet Explorer**) para navegar na Internet.

## Tirar uma foto

Pegue seu dispositivo e capture aqueles momentos preciosos.

A foto é salva automaticamente no dispositivo depois de tirada, a menos que você decida excluí-la (na tela Rever. Pressione para enviar a foto via MMS ou e-mail. Consulte o Manual do usuário para saber mais sobre a Câmera.

Indicador de foco automático
1 Pressione completamente o botão CÂMERA. A orientação da tela muda automaticamente para o modo horizontal quando utiliza a câmara.
2 Toque para alterar as configurações da câmera.
3 Pressione ENTER para tirar a fotografia.

A câmera vem com uma função de foco automático que permite capturar fotos e vídeos claros e nítidos. Dependendo da opção selecionada em **Opções de disparo**, será necessário pressionar o botão CÂMERA a meio curso ou completamente para tirar uma foto.

## Receber e-mail usando seu telefone PDA

Receba seus e-mails no dispositivo. Configure o dispositivo para que você possa enviar e receber e-mails usando seu serviço de e-mail favorito.

1. Toque em **Iniciar** > **Mensagens** > **Nova Conta de Email**.
2. Digite seu **Endereço de email** e toque em **Avançar**.
3. Toque em **Avançar**. Se não for bem-sucedido, será preciso inserir manualmente as configurações nas telas seguintes.

4. Digite **Seu nome** e **Nome para exibição da conta**. Toque em **Avançar**.
5. Digite seu **Usuário** e a **Senha** da conta de e-mail. Toque em **Avançar**.
6. Selecione a freqüência para enviar e receber e-mail. Toque em **Concluir**.

É possível sincronizar o dispositivo com o Microsoft Exchange Server de sua empresa para receber os e-mails da empresa em seu dispositivo.

Consulte o manual do usuário para saber como receber o e-mail de sua empresa no dispositivo.

# Guia de Início Rápido

Este **Guia Rápido** vai ajudá-lo a usar seu dispositivo Windows Mobile® 6 Professional. Recomendamos que tenha este guia à mão ao começar a usar o dispositivo.

Como instrumento de referência mais completo, consulte o Manual do usuário fornecido com o dispositivo.

htc TyTN II

## O que há na caixa

Estes são os itens que encontrará na caixa.

1. **Telefone Pocket PC**
2. **Cabo USB de sincronização**
3. **Carregador**
4. **Fone de ouvido estéreo**
5. **Bolsa de couro**
6. **Bateria**
7. **Manual do usuário, Guia de Início Rápido**
8. **CD de introdução**

www.htc.com

90H00xxx-xxM Rev.A

# Antes de ligar...

## A. Instalar o cartão SIM

1
Deslize o teclado para fora.
Porta do cartão SIM
Antes de abrir a porta do cartão SIM, certifique-se de desligar o dispositivo.
A abertura da porta do cartão SIM com o dispositivo ligado pode danificar o dispositivo.
2
3
4
Deslize a trava da porta do cartão SIM para a esquerda e abra a porta do cartão SIM.
Insira o cartão SIM.
Feche e trave a porta do cartão SIM.

## B. Instale um cartão microSD™ (não incluído na caixa)




Para remover o cartão microSD, pressione-o para ejetá-lo do slot.

## C. Instalação da bateria

## D. Carregar a bateria

A bateria não é fornecida com carga completa. Carregue a bateria conectando o carregador a uma tomada elétrica e conectando a extremidade USB à porta do conector de sincronização na parte inferior do dispositivo. A bateria atinge a carga total após cerca de 3 horas.



## E. Ligar e desligar o dispositivo



Pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA por 3 a 5 segundos para ligar ou desligar o dispositivo. Ao desligar, aparecerá uma mensagem na tela. Toque em **Sim** para desligar o dispositivo.

# O telefone PDA




# HTC Home

HTC Home™ é um plug-in da tela Hoje que apresenta informações locais atualizadas, tais como hora, data e informações do tempo e apresenta novas mensagens e chamadas perdidas.

HTC Home também tem 3 outras guias que permitem acessar rapidamente seus contatos chamados com freqüência, programas ou configurações mais usados, e configurações de toque e perfil.

# Enviar uma mensagem de texto

Envie mensagens de texto SMS a outro telefone celular.

1 Toque em **Iniciar** > **Mensagens** > **SMS \ MMS**.




2 Toque em **Menu** > **Novo** > **SMS**.




3 Insira o número do telefone celular* em **Para** e, a seguir, escreva sua mensagem. Toque em **Enviar**.

* Também é possível tocar em **Para** para escolher um contato a partir do cartão SIM ou da lista Contatos.

# Inserir informações

O dispositivo vem com vários métodos de entrada e um teclado QWERTY deslizante. Use o método de entrada preferido para inserir as informações e digitar mensagem no dispositivo.

Ao usar o método de entrada em tela, toque na seta ao lado do ícone de teclado de entrada para abrir um menu onde é possível selecionar o método de entrada a usar.

# Realizar uma chamada de voz ou de vídeo

## Para realizar uma chamada de voz

Pressione . Na tela do telefone, toque o número que deseja chamar e pressione no dispositivo.

## Para realizar uma chamada de vídeo

Pressione . Na tela do telefone, toque o número que deseja chamar e toque em na tela do telefone. Consulte o Manual do usuário para mais detalhes.

Para operação viva-voz, conecte o dispositivo a um fone de ouvido com fio ou Bluetooth® (não incluído).

Para saber como conectar um fone de ouvido Bluetooth, consulte o Manual do usuário.

# Sincronizar o telefone PDA e o PC

Sincronize o PC com seu dispositivo para manter informações, como contatos, tarefas, e compromissos atualizados.

## Configurar o seu software de sincronização no seu PC

Dependendo do sistema operacional (SO) do PC, será preciso o programa Microsoft ActiveSync® 4.5 (ou superior) ou o Windows Mobile® Device Center para sincronizar o dispositivo com o PC.

### Configurar o ActiveSync no Windows XP

1 Instale o ActiveSync 4.5 no seu PC a partir do CD de Introdução.

Synchronization Setup Wizard
Welcome to the Pocket PC Sync Setup Wizard
To set up a sync partnership between this computer and your Pocket PC, click Next.
If you click Cancel, you can still:
Copy and move files between your Pocket PC and this computer
Add and remove programs on your Pocket PC
< Back
Next >
Cancel

2 Conecte o dispositivo ao computador. O Assistente de Configuração de Sincronização inicia automaticamente e o guia para criar uma parceria de sincronização. Clique em **Avançar** para prosseguir.

3 Para sincronizar o seu dispositivo com o PC, desmarque a caixa de seleção **Sincronizar diretamente com um servidor a executar o Microsoft Exchange Server** e depois clique em **Avançar**.




4 Selecione os tipos de informação que deseja sincronizar e depois clique em **Avançar**.

5 Clique em **Concluir**.

### Configurar o Windows Mobile Device Center no Windows Vista®

Windows Mobile Device Center
Windows Mobile
Set up your device
Get Outlook contacts, calendar, e-mail and other information on your device.
Connect without setting up your device
Connected

1 Conecte o dispositivo ao computador. O Windows Mobile Device Center abrirá. Na tela, clique em **Configurar seu dispositivo**.


Set Up Windows Mobile Partnership
What kinds of items do you want to sync?
The types of content you select will be kept up to date on both your device and the PC.
Contacts
Keep Contacts up to date
Calendar
Keep Calendar up to date
E-mail
Keep Mail up to date
Tasks
Keep Tasks up to date
Notes
Keep Outlook notes up to date
Mobile Favorites
Sync your favorite Web links
Next
Cancel

2 Selecione as informações que pretende sincronizar e clique em **Avançar**.


Set Up Windows Mobile Partnership
Ready to set up the Windows Mobile partnership
All of your choices will be saved. You can change Windows Mobile partnership settings at any time after setup is complete.
Device name:
PDA Phone
Set Up
Cancel

3 Introduza um nome para o seu Telefone PDA e clique em **Configurar**.